



ARCO

SANITIZANTE





Garantiza la tranquilidad de tus visitantes en tu evento, empresa o negocio, con un arco sanitizante.



No moja



No deja
residuos



Elimina virus,
bacterias
y hongos



Es segura
para las
personas

Nuestros arcos sanitizantes garantizan una cobertura de pies a cabeza con una fórmula que mata bacterias, hongos y virus con una solución altamente concentrada.



Características

Dimensiones

Largo: 98 cm.
Ancho: 65 cm.
Altura: 210 cm.

Peso aprox.

32 kg. (sin líquido)

Sistema cómodo

Con 10 aspersores colocados estratégicamente para una nebulización de cuerpo completo que no moja y no deja residuos.

Requieren conexión eléctrica de 110v.



Materiales

- ◀ Arco tubular con paredes de acrílico y copete de aglomerado.
- ◀ Tapete sanitizante.
- ◀ Sistema de almacenamiento de 20 litros con bombeo automático.
- ◀ Sistema de nebulización.
- ◀ Sensor de movimiento.
- ◀ Chapetones de acero para montar logotipo.

¡Más de 400 nebulizaciones en una sola carga!

Instrucciones de uso

Paso 1

- Mezclar 5 ml. de solución ClO (desinfectante de alto espectro) por cada litro de agua.
- Ejemplo, al llenar un tanque de 20 litros, es necesario utilizar 100 ml. de solución. Verter el líquido en el depósito marcado como "Depósito Agua/Solución".



Paso 2



- Conectar el arco sanitizante a corriente eléctrica, contacto o extensión eléctrica, con una capacidad de voltaje a 110 V.
- En caso de conectar a una corriente mayor se corre el riesgo de quemar el sistema de bombeo y el sensor de movimiento.

Paso 3

- Encender la cabina con el interruptor de "Encendido" que se ubica en el lateral del depósito. Automáticamente se activará el sistema y comenzarán a nebulizar los aspersores.
- Al pasar por el arco, el sensor se activará y creará una nebulización completa por un lapso de 5 segundos para una correcta sanitización.





IMPORTANTE

Se recomienda que se revise el nivel del depósito constantemente, ya que el sistema de bombeo tiene que funcionar con compuesto Solución/Agua en las proporciones antes mencionadas al menos en la marca que indica "Mínimo".

Para correcto funcionamiento del arco es importante que la solución esté 100% incorporada, de lo contrario pueden obstruirse los aspersores.

Al finalizar el uso del arco, en necesario su limpieza. Esto se puede realizar con cualquier producto de limpieza, agua jabón, trapo. No utilizar solventes de ningún tipo.

Se recomienda mantener secas las zonas aledañas al arco para evitar accidentes, debido a que la nubosidad y aspersión pueden salir de la cabina y ocasionar encharcamientos.

El arco no está diseñado para movimientos bruscos, golpes o jalones por lo que se recomienda que una vez colocado en su sitio no mueva constantemente de sitio.



SALIDA

ARCO

SANITIZANTE

¡Pide tu cotización!

grupodirección
producción con sentido



Jorge Granados Alonso
55 1093 6933
contacto@grupodireccion.com.mx
www.grupodireccion.com